

Stylo lubrificateur pour aiguille et fil

Richword

Accessoire



CARACTÉRISTIQUES

TYPE DE PRODUIT	Stylo lubrificateur à mèche
COMPOSITION	Lubrifiant à base de silicone, non gras
APPLICATION	Aiguille, fil et pièces métalliques
COMPATIBILITÉ	Machines à broder et à coudre
EFFET	Réduit les casses de fil, les frottements et l'échauffement
PROPRETÉ	Sans tache, n'imprègne pas le tissu

Expédié sous 24 à 48 h
(jours ouvrés)Prix dégressifs
par quantité

Retour possible sous 15 jours

CONSEILS D'UTILISATION

Quelques gestes simples pour tirer le meilleur de votre stylo lubrificateur et broder sans accroc :

1. Retirez le capuchon et pressez légèrement la mèche pour l'imprégner au premier usage.
2. Passez la mèche le long de l'aiguille, de haut en bas, puis sur le trajet du fil.
3. Sur les fils fragiles (rayonne, métallisé), lubrifiez aussi le cône ou la bobine.
4. Lancez la broderie : le fil glisse mieux et l'aiguille chauffe moins.
5. Rebouchez le stylo après chaque utilisation pour éviter qu'il ne sèche.

Astuce : renouvelez l'application avant chaque gros projet ou dès que le fil recommence à casser.

LE BON CHOIX ?

- ✓ **Fils fragiles** — rayonne, métallisé, polyester fin
- ✓ **Broderies denses ou épaisses** — l'aiguille chauffe moins
- ✓ **Maille, synthétique, cuir, éponge** — supports qui accrochent le fil
- ✗ Ne remplace pas une aiguille usée → changez-la d'abord si le fil casse

Besoin d'équiper tout l'atelier ? Tarifs préférentiels sur commande en volume — contactez-nous pour un devis personnalisé.

Question technique avant commande ? contact@consommables-broderie.fr · 04 49 39 23 03

**consommables-broderie.fr**

Instagram — @consommables_broderie

Facebook — @consommables.broderie

TikTok — @consommables_broderie

Document non contractuel.
Scannez le QR code pour accéder à la fiche
produit en ligne.